

UGF - Universidade Gama Filho

Campus Piedade – T.303/2012.1 – Período da Noite Prof. Waldemar Monteiro FIS339 – Física para Computação

LAB 3 - RESISTOR

Alunos: Leonardo Jorge Pita Ferreira Mat. 2005111467-4

Rennan Heeren Camões Mat. 2010109181-2 Rodrigo Alues de Souza Mat. 2011107620-4 Sérgio da Silva Pereira Mat. 2010160941-8

Data da Realização: 12/04/2012 Data da Entrega: 19/04/20012

1 - OBJETIVO:

Medir e calcular a intensidade de corrente em um circuito série.

2 - INTRODUÇÃO

O resistor é um dispositivo elétrico cuja principal função é dissipar energia elétrica na forma de calor e o seu valor ôhmico é inversamente proporcional a corrente que circula por ele. Sua constituição é de materiais bem variados e o seu valor depende da resistividade do material, seu comprimento e sua área.

Lei de Ohm

onde: R = Resistência

$$p = Resistividade do material$$

 $l = comprimento$
 $A = Area$

2a -
$$R = \frac{V}{I}$$
 e $W = RxI$ onde: R = Resistência V = Tensão I = Corrente W = Watts

Lei de kichoff

1ª Lei dos Nós -
$$\sum I_{\it entram} = \sum I_{\it saem}$$

$$2^a$$
 Lei das Malhas - $\sum V = \sum RxI$

Associação de Resistores

Associação em série –
$$R_{eqs} = R1 + R2 + ... + Rn$$

Associação em paralelo -
$$\frac{1}{R_{ea//}} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + ... + \frac{1}{Rn}$$

Unidade de Resistência = $Ohm(\Omega)$

$$1Ohm = \frac{1Volt}{1Amper}$$

Intensidade de Corrente (I)

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{Coulmb}{segundos} = Amp\acute{e}r(A)$$

Potência (P em Watts) -produz o efeito joule

$$P = VxI \lor P = RxI^2 \lor P = \frac{V^2}{R}$$

3 – DESCRIÇÕES DO MATERIAL UTILIZADO E MONTAGEM

2.1 – MATERIAL UTILIZADO:


ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Multímetro	Marca Minipa, modelo ET-3050A
2	1	Fonte de alimentação	Marca Minipa, modelo PS-1500
3	1	Resistência de fio	44Ω
4	1	Resistência de fio	89Ω
5	1	Resistência de fio	177Ω
6	20 cm	Fio condutor	Com garra

2.2. – MONTAGEM:

FOTOGRAFIA I – Experimento realizado



DESENHO I – Esquema do experimento (n=ltem)



4 - PROCEDIMENTOS

- a) Zerar os níveis de tensão e corrente elétrica da fonte de alimentação e ligar a fonte de alimentação;
 - b) Ligar R1, R2 e R3 em série e ligar as duas extremidades na fonte de alimentação;
 - c) Com a carga ligada, elevar o nível de corrente elétrica da fonte ao máximo
- d) Ajustar o nível de tensão elétrica em uma faixa de tensão que não ultrapasse o nível de corrente máxima para que possa ser aferido pelo instrumento de aferição de corrente elétrica.
 - d) Medir a tensão da fonte de alimentação; e
 - e) Medir a corrente no circuito e anota-la como Im.

5 - ANÁLISE DOS DADOS

$$5.1 - R_{eqs} = R1 + R2 + R3 \Leftrightarrow R_{eqs} = 44 + 89 + 177 \therefore R_{eqs} = 310\Omega$$

$$5.2 - I_T = \frac{\varepsilon}{\text{Re } qs} \alpha \quad \frac{5,42}{310} \therefore I_T = 17,5 \text{mA}$$

$$5.3 - \delta\%(I) = \left(\frac{I_T - I_m}{I_F}\right) x 100$$

$$\delta\%(I) = \left(\frac{17,5 - 16,9}{17,5}\right) x 100 = 3,4\%$$

5.4 - a)
$$P = \frac{V^2}{R} \alpha$$
 $P = \frac{5.42^2}{310}$: $P = 94mW$

b)
$$P = RxI_T^2 \ \alpha \ P = 310x17.5 : P = 94mW$$

6 - REFERÊNCIAS

Anotações do caderno feitas em aulas de Física ministradas pelo prof. Waldemar Monteiro na Universidade Gama Filho.

TIPLER, Paul Allen **Física para cientistas e engenheiros**, volume 2, Rio de Janeiro, editora LTC, 2010.